




Schoonmaakplan Animo OptiBean Touch (XL)

<p>1 Dagelijks</p>  <p>Om het spoelprogramma te starten houdt u uw vinger een aantal seconden op het touch-screen op “een keuze maken”. Kies hierna voor spoelen en zet een bak of kan (min. 1,5 ltr) onder de uitloop. Volg hierna de instructies op het scherm.</p>	<p>2 Dagelijks</p>  <p>Open de deur van de automaat en zet de uitloop omhoog. Verwijder en leeg de afvalbakken en de lekbak. Spoel de bakken schoon met warm water en plaats alles terug.</p>	<p>3 Wekelijks</p>  <p>Om het reinigingsprogramma te starten houdt u uw vinger een aantal seconden op het touch-screen op “een keuze maken”. Kies hierna voor reinigen, volg hierna de instructies op het scherm.</p>	<p>4 Wekelijks</p>  <p>Werp een reinigingstablet in de brewer en sluit de deur (stap 2). Zet een bak of kan (min. 1,5 ltr) onder de uitloop en volg de instructies op het scherm.</p>
---	---	---	---

<p>5 Wekelijks</p>  <p>Open de deur van de automaat en schakel de automaat uit. Verwijder en reinig de kap van de brewer. Reinig ook het oppervlak van de brewer met een borstel en plaats de kap terug.</p>	<p>6 Wekelijks</p>  <p>Verwijder de mixers, uitloopslangen en stofflade. Reinig de onderdelen door deze te weken in Suma Café Clean (stap 1). Na het reinigen goed afspelen en drogen.</p>	<p>7 Wekelijks</p>  <p>Verwijder de canisters, leeg deze en maak ze schoon met warm water. Droog de canisters goed af en plaats alle onderdelen terug. Reinig hierna de buitenzijde van de automaat met een zachte vochtige doek (stap 3).</p>	<p>8 Wekelijks</p>  <p>Verwijder en reinig het voorpaneel en de behuizing van de uitloop.</p> <p>Controle Kies aan het eind van de dagelijkse of wekelijkse schoonmaak een testconsumptie met de deur open. Op deze manier kunt u eenvoudig controleren of alle onderdelen goed zijn terug geplaatst.</p>
---	---	--	---

Doseerinstructie		
<p>Stap 1: Reinigingsmiddel onderdelen</p>  <p>Maak een mengsel van 4 liter water en 20 ml Café Clean. Laat de onderdelen 15 minuten weken. Hierna goed afspelen met water.</p>	<p>Stap 2: Reinigingsmiddel zetsysteem</p> <p>Eén Solute reinigingstablet</p>	<p>Stap 3: Reinigingsmiddel voor binnen- en buitenzijde</p> <p>Maak een mengsel van 1 dosering Taski Sprint (10 ml) en 500 ml water in een spuitflacon. Let op: eerst op een doekje spuiten, niet direct op de machine.</p>

Bestelnummers

 Taski Sprint 200 104020	 Suma Café Clean 65133
 Solute reinigingstabletten 5412	 Primo Bravo afvalzakjes 8769
 Taski Allegro reinigingsdoek blauw 66462	 Taski Allegro reinigingsdoek groen 66431



Veiligheid
Gebruik handschoenen en veiligheidsbril voor het aanmaken van de reinigingsmiddelen.